LED STAR™

Руководство пользователя

M

A-E048

Прожектор Эффектов с движущимся корпусом 200Вт

1. Техника безопасности

- При получении распакуйте прибор и проверьте наличие возможных повреждений при транспортировке.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к электропитанию прибора.
- При подключении используйте розетки с заземлением.
- Прибор предназначен для эксплуатации внутри помещений в сухом месте.
- Максимальная температура воздуха при эксплуатации прибора 40°C. Не используйте прибор в местах, где температура выше данной отметки.
- Устанавливайте прибор на расстоянии не менее 50 см от прилегающих поверхностей. Не загораживайте вентиляционные отверстия.
- При подвесе прибора конструкция на которую он крепится должна выдерживать вес в 10 раз больше веса самого прибора.
- Для стабильной работы прибора требуется регулярный уход. Это позволит продлить срок службы вашего прибора. Регулярно удаляйте пыль с линз и вентиляционных решеток.
- Перед обслуживанием отключайте прибор из розетки.
- При настройке прибора не смотрите прямо на свет.
- Не подключайте прибор к диммеру.
- При переноске прибора используйте ручки, не берите прибор за подвижные части.
- При необходимости ремонта, обратитесь в сервисный центр или к вашему продавцу. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

2. Спецификации прибора

Эффект светодиодный вращающийся многолучевой
Светодиодный источник: Лучи: 4*15 Вт, калейдоскоп: 3*3Вт RGB, гало: 23 RGB-светодиода, стробоскоп: 2*10 Вт, лазер: 1 красный лазер 50 мВт, 1 зеленый лазер 50 мВт

Потребляемая мощность: 90 Вт
DMX: 19 каналов
Панорамирование: 540°
Наклон: 180°
Режим управления: автоматический, звуковая активация, DMX512, ведущий/ведомый
Диммер: линейный 0–100%
Стробоскоп: 20 импульсов в секунду
Разъемы DMX: 2 x 3-pin XLR вход/выход
Напряжение: 95-245В 50/60Гц
Корпус: пластик
Размер, мм: 270 x 270 x 165
Вес нетто: 2,6 кг
Вес брутто: 3,4 кг

3. Таблица абресов DMX

Addr	Название	Значения	Эффект
1	Pan	0-255	Панорама
2	speed PanTilt	0-255	Скорость перемещений
3	Tilt 1	0-255	0-180 поворот луча 1
4	Tilt 2	0-255	0-180 поворот луча 2

5	Tilt 3	0-255	0-180 поворот луча 3
6	Tilt 4	0-255	0-180 поворот луча 4
7	dimmer	0-255	яркость прибора
8	Strobe	0-10	Нет эффекта
		11-255	Стробоскоп
9	R	0-255	Красный
10	G	0-255	Зеленый
11	B	0-255	Синий
12	White	0-255	Белый
13	Kaleido RGB	0-10	Нет эффекта
		11-255	Центр эффекты
14	Lasez R	0-10	Красный лазер выкл
		11-255	Красный лазер вкл
15	Laszer G	0-10	Зелёный лазер выкл
		11-255	Зелёный лазер вкл
16	Y strobe	0-10	Нет эффекта
		11-255	Жёлтый стробоскоп
17	Halo eff	0-9	Нет эффекта
		10-255	Кольцо эффекты 10 значений — эффект
18	Halo speed	0-255	Скорость выполнения макросов кольца

19	Macro	0-50	Нет эффекта
		51-149	случайный выбор макроса
		150	стоп
		151-250	управление звуком
		251-255	перезапуск прибора через 3 сек.